

第1会場で Zoom 等によるライブ配信や録画，もしくは Microsoft 365 の自動翻訳機能等を利用する方へ

2025 年 9 月 5 日
公益社団法人日本心理学会

第1会場（押川記念ホール）では，会場用の音声マイクを通じて話す音声を PC に取り込むことができません。

Zoom 等によるライブ配信や録画，もしくは Microsoft 365 の自動翻訳機能等を利用する方は，音声マイクと同時に，ワイヤレスピンマイク（WARM BOX 社）をご使用ください。

受信機を PC に接続し，マイク裏面の電源ボタンを長押しすると起動します。
自動的にペアリングして，マイクと PC が接続します。

最大約 30m の長距離受信が可能です，距離が離れると安定しなくなる可能性があります，なるべく PC の近くでご利用ください。



・受信機

PC に接続します。端子は USB Type-C です。
適切な端子がない場合は，同梱の変換コネクタ
をご使用ください。

・マイク

裏面に電源ボタンがあります。

マイクは 2 本あり，同時利用が可能です。
同梱のクリップを使用して，ご着用ください。

WARM BOX

ユーザーマニュアル
JP




はじめに

弊社製品をお使いいただきありがとうございます。
本製品はスマートなワイヤレスマイクで、プロ級の録音出力を提供し、プラグアンドプレイ、アプリ不要です。複数の用途：それは、オンライン生放送、ビデオVlogの撮影、遠隔のインタビュー、録音、ビデオ教育や他の機会に使用することができます。ワイヤレスマイクは2つの部分から構成され、1つはマイクの送信機であり、他の1つは受信機です。




マイク送信機



受信機


IDチャート



- ① 防風コットンボール
- ② 接続インジケータ
- ③ ミュートインジケータ
- ④ ノイズキャンセリングインジケータ
- ⑤ バッテリーインジケータ
- ⑥ マイクType-c充電ポート
- ⑦ マイククリップ
- ⑧ オン/オフボタン
- ⑨ 携帯電話接続用ポート
- ⑩ 右インジケータライト
- ⑪ 左インジケータライト
- ⑫ レシーバポート


使用方法

ステップ 1: 港が付いている電話に受信機を接続して下さい。




注:一部のアンドロイド携帯のブランドの携帯電話は設定に行くとときだけ遠隔使用することができます (検索「OTG」- OTG電源を始動させて下さい)

ステップ 2: マイクの電源ボタンを押し続けると、インジケータライトが緑色に点灯し、起動に成功したことを示します。



スイッチキー


ステップ3: レシーバとトランスミッターの接続を示すインジケータランプが点灯したままとなり、スマホはカメラライブストリーミングビデオなどのアプリを開くことで、マイクを使用して聞くことができます。



インジケータライト常時点灯

特記事項

ポートの使用について: 受信機にはバッテリーがなく、ライブ中に充電する必要はありません。ライブ中に携帯電話の電力が低下した場合、ポートから直接充電することができます。



UIについて

マイク送信機

機能	ボタン	LED
電源オン	35ボタン長押し	接続インジケータライト緑が点灯し点滅
電源オフ	35ボタン長押し	すべてのライトが消えた
未接続		接続インジケータランプが緑色に点灯し点滅
接続中		接続インジケータライトは点灯したまま
ノイズリダクション/静音モード	クリックボタン/ノイズリダクションのオン/オフ	赤: ノイズ検出表示灯点灯 青: ノイズ検出インジケータ点灯
充電	スリーククリックボタンでパープルのオン/オフ	オフ: ノイズ検出表示灯が緑色に点灯し点滅 オン: ノイズ検出インジケータライトが緑色に点灯し点滅
サイレントモード	ダブルクリックボタン	赤: ミュートインジケータランプ点灯 オン: ミュートインジケータライト点灯
充電		充電中の赤色ライトは常に点灯しており、完全に充電されるとすべてがライトが緑色になります。
ローバッテリー		充電表示灯は3回に1回点滅します。

注: 3分以上点滅がない場合、撮影中にシャットダウンをします。デフォルトでは、ノイズリダクションよりパープルのモードは、電源を入れたときにオンになります。

機能	動作する	LED
電源オン		右ライト点灯
トランスミッターの接続		右ライト点灯、右ライト点灯
トランスミッターを2台接続		左右同時に点灯点灯

梱包内容

梱包内容

- (1)マイク送信機
- (2)受信機
- (3)充電ケーブル
- (4)ユーザーマニュアル

製品についてご質問がございましたら、
support@warmbox.net 24時間以内に専門的な解決策を提供いたします。